95_2_Check_RNP_ITF_Verknuepfungen_to_ITF_LV95

Ziel

Kontrolle der Verknüpfungen des Zonenplan-Datensatzes.

Input

- ITF des Zonenplanes LV95

Output

- ITF (Fehlerhafte Objekte im Datenmodell des Inputs)
- MDB (Access-DB mit Statistik)

Vorgehen

FMW öffnen und Parameter anpassen

FMW ausführen

Resultate

Ein ITF wird erstellt, wenn Fehler oder Probleme vorliegen.